

INFINITY Firearms

Warnhinweise für den Umgang mit Waffen

1. Machen Sie sich als erstes mit der Handhabung und Funktion der Waffe vertraut. Lesen und verstehen Sie unbedingt die Gebrauchsanleitung, bevor Sie die Waffe handhaben.
2. Behandeln Sie jede Waffe so, als sei sie geladen und feuerbereit.
3. Vergewissern Sie sich vor dem Laden der Waffe, dass der Lauf frei von Fremdkörpern ist.
4. Laden Sie die Waffe erst unmittelbar vor dem Gebrauch.
5. Entsichern Sie erst unmittelbar vor der Schussabgabe.
6. Schießen Sie nur, wenn Sie das Ziel erkannt haben und jede Gefährdung der Umgebung ausgeschlossen ist.
7. Bedenken Sie, dass die Reichweite der Geschosse mehrere Kilometer betragen kann.
8. Berühren Sie den Abzug der geladenen Waffe erst dann, wenn Sie das Ziel im Visier haben.
9. Richten Sie die Waffe nie auf einen Gegenstand, den Sie nicht beschießen wollen.
10. Verwenden Sie nur fabrikgeladene Munition, bzw. vorschriftsmäßig geladene Patronen.
11. Die Verwendung nicht vorschriftsmäßig wiedergeladener Patronen kann schwerwiegende Schäden an der Waffe und/oder Personen verursachen.
12. Verwenden Sie nur Munition, die dem genauen Kaliber der Waffe entspricht und für welche die Waffe staatlich beschossen worden ist.
13. Vergewissern Sie sich, dass sich niemand im Bereich des Hülsenauswurfs aufhält.
14. Vermeiden Sie Querschläger. Schießen Sie daher nicht ins Wasser, harte oder glatte Oberflächen.
15. Wenn Sie eine Waffe geladen führen müssen, dann nur im gesicherten Zustand.
16. Vermeiden Sie mit einer geladenen Waffe ein Fahrzeug oder einen Hochsitz zu besteigen oder zu verlassen, bzw. Hindernisse zu überwinden.
17. Benutzen Sie niemals eine Waffe, deren Funktion gestört ist. Versuchen Sie nicht, eine Ladehemmung gewaltsam zu beheben.
18. Entladen Sie die Waffe auf jeden Fall vor dem Ablegen, Abstellen, Transportieren oder Einlagern. Transportieren Sie die Waffe nur im verschlossenen Futteral oder Koffer.
19. Fassen Sie eine Waffe nie von der Mündung aus an.
20. Schützen Sie eine Waffe stets vor dem Zugriff Unbefugter.
21. Bewahren Sie Waffe und Munition getrennt voneinander, vorschriftsmäßig unter Verschluss und außer Reichweite von Kindern auf.
22. Benutzen Sie die Waffe niemals als Werkzeug, Hebel- oder Schlaginstrument.
23. Vergewissern Sie sich vor dem Reinigen der Waffe, dass sich im Lauf, Verschluss und Magazin keine Munition mehr befindet, die Waffe also vollständig entladen ist.
24. Übergeben Sie eine Waffe nur in ungeladenem Zustand und nur an Berechtigte, bei denen eine sichere Handhabung der Waffe gewährleistet ist.
25. Tragen Sie beim Schießen immer einen Gehörschutz und eine Schutzbrille.
26. Vermeiden Sie alkoholische Getränke vor und während des Schießens oder auf der Jagd.

Eine Nichtbeachtung der o.g. Warnhinweise kann zu erheblichen Sach- und/oder Personenschäden führen.